

# Tengibúnaður A fyrir setlaugar.

Til að minnka soghljóð er hægt að bora 8-10mm loftgat ofan í hnéð. Ath að það getur farið vatn útum gatið

Tengibúnaður A er eftirfarandi PVC fittings:  
 Yfirfall : rist, millihringur, pakking og 90°hné 50mm.  
 Niðurfall: rist, millihringur, pakking og 90°hné 50mm.  
 Té 50x50x50mm, Té 50x32x50mm, Nippill 3/4".  
 Kúluloki með union 50mm. PVC Barki 50mm 3 metrar.  
 PVC lím 125ml með pensli og Hreinsir.

ATH!  
 Pakkningar fyrir yfir og niðurfall eiga að vera utan við pottinn og rifflur á pakkingu að snúa að pottinum

